SIMBOLOGIA

[illegible]

NOTAS

1 - O VENTILADOR TITULAR ENTRARÁ EM CARGA EM CASO DE INCÊNDIO. O VENTILADOR RESERVA ENTRARÁ ACIONADO NO MESMO MOMENTO QUE O TITULAR VIER PARA FALTA DE FORÇA.

2 - O PRESSURIZADOR DE VENTILADOR TITULAR TAMBÉM ESTARÁ INTERLIGADO A UMA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO, PODENDO SER ACIONADO PARA AUTOMATICAMENTE DESDE QUALQUER, A CENTRAL DE DETECÇÃO ALARME DE INCÊNDIO, ACIONÁ-LO NA CENTRAL DE VENTILADOR TITULAR DE PRESSURIZAÇÃO DAS ESCADAS, ACIONÁ-LO NA CENTRAL DE VENTILADOR RESERVA DE PRESSURIZAÇÃO DAS ESCADAS, ACIONÁ-LO NA BOTOEIRA DE ALARME DE INCÊNDIO, QUANDO VENTILADOR TITULAR VIER DEVIDO AO FUNCIONAMENTO, O RESERVA DEVE ACIONAR ATRAVÉS DE SINAL DE TEMPO.

3 - A BOMBA HIDRÁULICA DE PRESSURIZAÇÃO, DA PRESSÃO DE INCÊNDIO, SOMENTE PODERÁ SER ACIONADA DE FORMA MANUAL PELA CENTRAL DE CONTROLE DE VENTILADORES.

4 - DEVERÁ GARANTIR SISTEMA ALTERNATIVO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER DE SOLUÇÃO HIDRÁULICA DE INCÊNDIO, VENTILADOR, ALARME DE INCÊNDIO, ILUMINAÇÃO TÉCNICA OPÇÃO, COM AUTONOMIA DE 4 HORAS DE FUNCIONAMENTO.

5 - [illegible] TRABALHO E CONTROLE, DE ACORDO COM DATASHEET FORNECIDO PELO FABRICANTE TECNOLOGIA PTA (SOMENTE SOBRESSALENTE).

6 - [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]